

Canto de Massa



1° - Encher os cantos de massa reboque.



2° - Colocar sobre a massa ainda fresca, a cantoneira de modo que a massa passe através dos furos.



3° - Tirar o prumo da cantoneira e deixar secar por 2 horas.



Vantagens obtidas:

Evita rachaduras nos cantos.

Economiza mão de obra de arremate.

Medidas:
2m - 3m.